WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, besonders, wenn Kinder anwesend sind. Dazu gehören:

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN HALTEN SIE DAS PRODUKT VON WASSER FERN

⚠ GEFAHR

Wie bei den meisten Elektrogeräten stehen elektrische Teile unter Spannung, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Verringern Sie die Gefahr eines tödlichen Stromschlags wie folgt:

1. Ziehen Sie immer sofort nach dem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose.
2. Benutzen Sie das Gerät nicht, während Sie baden.
3. Platzieren oder lagern Sie das Gerät nicht so, dass es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen oder gezogen werden kann.
4. Platzieren Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und lassen Sie es nicht hineinfallen.
5. Wenn das Gerät ins Wasser fällt, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Greifen Sie nicht ins Wasser!

⚠ WARNUNG

Das Gerät, der Filter und die Zubehörteile enthalten Magnete:

1. Dieses Gerät und einige offizielle Zubehörteile enthalten magnetische Elemente, die von Geräten und Gegenständen ferngehalten werden sollten, die durch Magnetfelder beeinflusst oder beschädigt werden können. Hierzu zählen Herzschrittmacher, Defibrillatoren, Karten mit einem Magnetstreifen und elektronische Speichermedien.

⚠ WARNUNG

So vermeiden Sie das Risiko von Verbrennungen, elektrischen Schlägen, Bränden oder Verletzungen:

1. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die Stromversorgung angeschlossen ist.
2. Strikte Überwachung ist erforderlich, wenn dieses Gerät von, an oder in der Nähe von Kindern oder Personen mit bestimmten Behinderungen verwendet wird.
3. Nutzen Sie dieses Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck. Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
4. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Kabel oder der Stecker beschädigt sind, wenn es nicht richtig funktioniert oder wenn es heruntergefallen, beschädigt oder ins Wasser gefallen ist. Wenden Sie sich an den Kundendienst unter csteam@laifentech.com, um das Gerät überprüfen und reparieren zu lassen.

5. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.
6. Blockieren Sie niemals die Lüftungsöffnungen des Geräts und legen Sie es nicht auf eine weiche Oberfläche, wie z. B. ein Bett oder eine Couch, wo die Lüftungsöffnungen blockiert werden könnten. Halten Sie die Lüftungsöffnungen frei von Fusseln, Haaren und Ähnlichem.
7. Benutzen Sie das Gerät niemals, während Sie schlafen.
8. Lassen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen fallen und stecken Sie keine Gegenstände hinein.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder an Orten, an denen Aerosole (Sprays) verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.
10. Verwenden Sie bei diesem Gerät keine Verlängerungskabel.
11. Richten Sie heiße Luft nicht auf die Augen oder andere wärmeempfindliche Bereiche.
12. Das Zubehör kann während des Gebrauchs heiß werden. Lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es handhaben.
13. Legen Sie das Gerät nicht auf eine Oberfläche, wenn es in Betrieb ist.
14. Halten Sie während der Benutzung des Geräts Ihr Haar von den Lufteinlässen fern.
15. Das Gerät darf nicht mit einem Spannungswandler betrieben werden.
16. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhalten Anweisungen zur Verwendung des Geräts.
17. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
18. Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, muss es nach dem Gebrauch vom Stromnetz getrennt werden, da die Nähe zu Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
19. Als zusätzlicher Schutz wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters mit einem Bemessungsfehlerstrom von höchstens 30 mA in dem Stromkreis empfohlen, der das Badezimmer versorgt. Lassen Sie sich von Ihrem Installateur beraten.

LESEN DIESE ANWEISUNGEN UND BEWAHREN SIE SIE AUF

WARTUNG VON DOPPELT ISOLIERTEN GERÄTEN

1. Bei einem doppelt isolierten Gerät sind anstelle einer Erdung zwei Isolationssysteme vorhanden.
2. Bei einem doppelt isolierten Gerät ist keine Erdungseinrichtung vorhanden und es sollte auch keine Erdungseinrichtung zum Gerät hinzugefügt werden. Die Wartung eines doppelt isolierten Geräts erfordert äußerste Sorgfalt und Kenntnisse des Systems und sollte nur von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden.
3. Ersatzteile für ein doppelt isoliertes Gerät müssen mit den Teilen identisch sein, die sie ersetzen.
4. Ein doppelt isoliertes Gerät ist mit den Worten„ DOPPELTE ISOLIERUNG“ oder„ DOPPELT ISOLIERT“ gekennzeichnet. Das Symbol (Quadrat in einem Quadrat) kann auch auf dem Gerät angebracht sein.



5. WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern, die Wasser enthalten.



6. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, vom Kundendienst oder von einer Person mit ähnlicher Qualifikation ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

ALCI-Sicherheit (nur USA und Kanada)

1. Dieses Gerät hat einen gepolten Stecker (ein Steckkontakt ist breiter als der andere). Aus Sicherheitsgründen passt dieser Stecker nur in eine Richtung in eine gepolte Steckdose. Wenn der Stecker nicht vollständig in die Steckdose passt, drehen Sie den Stecker um. Wenn er dann immer noch nicht passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. Versuchen Sie nicht, diese Sicherheitsvorkehrung zu umgehen, und verändern Sie den Stecker in keiner Weise.
2. Dieses Gerät ist mit einer Schutzvorrichtung (ALCI-Appliance Leakage Circuit Interrupter) ausgestattet, die das Gerät unter bestimmten anormalen Bedingungen (wenn es z. B. in Flüssigkeit getaucht wird) funktionsunfähig machen kann. Wenn das Gerät nicht mehr funktioniert, wenden Sie sich zur Untersuchung und Reparatur an den Kundendienst unter csteam@laifentech.com.
3. Das Gerät verfügt über eine im Stecker integrierte Reset- und Testtaste, die bei jedem Einstecken und Benutzen des Geräts betätigt werden sollte.
   Testen: Drücken Sie die Testtaste. Die Reset-Taste springt heraus und zeigt an, dass das Gerät sicher verwendet werden kann.
   Zurücksetzen: Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und drücken Sie die Reset-Taste. Stecken Sie den Stecker wieder ein, um das Gerät zu verwenden.
4. Hinweis: Wenn der ALCI während des Betriebs auslöst, sollte das Gerät vom Stromnetz getrennt werden. Drücken Sie die Reset-Taste und stecken Sie den Stecker wieder in die Steckdose. Wenn der ALCI sofort ein zweites Mal ausgelöst wird, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Kundendienst unter csteam@laifentech.com.

Wartung des Geräts

1. Entfernen Sie regelmäßig mit einem trockenen Tuch, einem Wattestäbchen oder einer Zahnbürste Ablagerungen aus dem Lufteinlass. Bei der Reinigung des Lufteinlasses muss das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen sein.
2. Vermeiden Sie es, mit den Fingernägeln oder scharfen Gegenständen auf den Lufteinlass und-auslass zu drücken oder daran zu reiben, damit das Gerät nicht beschädigt wird.
3. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keinen Alkohol, Nagellackentferner oder Reinigungsmittel, da dies zu Fehlfunktionen, Rissen oder Verblassen führen kann.

4. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, zu zerlegen oder zu verändern. Falls eine Reparatur erforderlich ist, ziehen Sie die Bedienungsanleitung zu Rate oder wenden Sie sich an den Kundendienst unter csteam@laifentech.com.
5. Wenn das Kabel des Geräts verdreht ist, entwirren Sie es vor dem Gebrauch.
6. Wenn ein Teil des Geräts Anzeichen einer Fehlfunktion oder Beschädigung aufweist, stellen Sie die Verwendung sofort ein und lesen Sie in der Bedienungsanleitung nach oder wenden Sie sich an den Kundendienst unter csteam@laifentech.com.

Informationen zur Entsorgung und Wiederverwertung

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektro-und Elektronik-Altgeräte) (Gilt für Länder mit getrennten Sammelsystemen)



Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder seinen Unterlagen weist darauf hin, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie dieses Produkt bitte von anderen Abfällen und recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern.

Private Nutzer sollten sich entweder an den Händler, bei dem sie dieses Produkt erworben haben, oder an die zuständige Behörde vor Ort wenden, um sich zu erkundigen, wo und wie sie dieses Produkt umweltgerecht recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags prüfen. Dieses Produkt darf nicht mit anderen Industrieabfällen vermischt und entsorgt werden.