WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung elektrischer Geräte, insbesondere in Anwesenheit von Kindern, sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN
VON WASSER FERNHALTEN

⚠ GEFAHR

Wie bei den meisten elektrischen Geräten stehen elektrische Teile auch dann unter Spannung, wenn der Schalter ausgeschaltet ist. Um das Risiko eines tödlichen Stromschlags zu verringern:

1. Ziehen Sie nach Gebrauch sofort den Netzstecker.
2. Nicht während des Badens verwenden.
3. Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht dort, wo es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen kann.
4. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten legen oder fallen lassen.
5. Fällt das Gerät ins Wasser, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Greifen Sie nicht ins Wasser.

⚠ WARNUNG

Das Gerät, der Filter und die Aufsätze enthalten Magnete:

1. Dieses Gerät und einige Originalzubehörteile enthalten magnetische Elemente, die von Geräten und Gegenständen ferngehalten werden sollten, die durch Magnetfelder beeinträchtigt oder beschädigt werden könnten, einschließlich Herzschrittmachern, Defibrillatoren, Magnetstreifenkarten und elektronischen Speichermedien.

⚠WARNUNG

Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen zu verringern:

1. Dieses Gerät darf niemals unbeaufsichtigt bleiben, wenn es angeschlossen ist.
2. Eine sorgfältige Beaufsichtigung ist erforderlich, wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern oder Personen mit bestimmten Behinderungen verwendet wird.
3. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck gemäß Benutzerhandbuch. Verwenden Sie keine vom Hersteller nicht empfohlenen Aufsätze.
4. Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind, es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder heruntergefallen, beschädigt oder ins Wasser gefallen ist. Wenden Sie sich zur Prüfung und Reparatur an den Kundendienst unter csteam@laifentech.com.
5. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.

6. Blockieren Sie niemals die Luftöffnungen des Geräts und stellen Sie es nicht auf weiche Oberflächen wie Betten oder Sofas. Halten Sie die Luftöffnungen frei von Flusen, Haaren usw.
7. Verwenden Sie das Gerät niemals während des Schlafens.
8. In Öffnungen fallen oder führen Sie sie ein.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder in Bereichen, in denen Aerosolsprays verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.
10. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel mit diesem Gerät.
11. Richten Sie die heiße Luft nicht auf Augen oder andere hitzeempfindliche Bereiche.
12. Aufsätze können während des Betriebs heiß werden. Lassen Sie sie vor dem Anfassen abkühlen.
13. Stellen Sie das Gerät während des Betriebs nicht auf Oberflächen ab.
14. Halten Sie während der Verwendung Ihre Haare von den Lufteinlässen fern.
15. Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem Spannungswandler.
16. Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder angeleitet.
17. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
18. Ziehen Sie nach der Verwendung im Badezimmer den Stecker, da Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.
19. Zum zusätzlichen Schutz wird empfohlen, im Stromkreis des Badezimmers einen Fehlerstrom schutzschalter (RCD) mit einem Bemessungsdifferenzstrom von höchstens 30 mA zu installieren. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat. current not exceeding 30mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

LESEN UND AUFBEWAHREN CES INSTRUCTIONS

WARTUNG DOPPELT ISOLIERTER GERÄTE

1. Bei doppelt isolierten Geräten werden zwei Isolationssysteme anstelle einer Erdung verwendet.
2. Doppelt isolierte Geräte verfügen über keine Erdung, und es darf keine Erdung hinzugefügt werden. Die Wartung erfordert besondere Sorgfalt und Fachkenntnisse und darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
3. Ersatzteile für doppelt isolierte Geräte müssen mit den Originalteilen identisch sein.
4. Doppelt isolierte Geräte sind mit den Worten „DOUBLE INSULATION" oder „DOUBLE INSULATED" gekennzeichnet und können auch mit dem Symbol (Quadrat im Quadrat) versehen sein.
5. WARNUNG: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern.
6. Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.



WARTUNG DES GERÄTS

1. Entfernen Sie regelmäßig Ablagerungen am Lufteinlass mit einem trockenen Tuch, Wattestäbchen oder einer Zahnbürste. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
2. Drücken oder reiben Sie den Luftein-und-auslass nicht mit Fingernägeln oder scharfen Gegenständen, um Schäden zu vermeiden.
3. Verwenden Sie keinen Alkohol, Nagellackentferner oder Reinigungsmittel, da diese Fehlfunktionen, Risse oder Verfärbungen verursachen können.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, zu zerlegen oder zu verändern. Wenden Sie sich an das Benutzerhandbuch oder den Kundendienst.
5. Zeigt ein Teil des Geräts Anzeichen von Fehlfunktionen oder Beschädigungen, stellen Sie den Betrieb sofort ein und wenden Sie sich an das Handbuch oder den Kundendienst.
6. Ist das Kabel verdreht, entwirren Sie es vor der Verwendung.

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG UND ZUM RECYCLING

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektro-und Elektronikaltgeräte), gültig in Ländern mit getrennten Sammelsystemen.



Dieses auf dem Produkt oder in der Dokumentation angebrachte Symbol weist darauf hin, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

Um mögliche Schäden für Umwelt oder menschliche Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung zu vermeiden, trennen Sie dieses Produkt von anderen Abfällen und recyceln Sie es verantwortungsvoll.

Privatanwender sollten sich an den Händler oder die örtliche Behörde wenden, um Informationen zur umweltgerechten Entsorgung zu erhalten. Gewerbliche Nutzer wenden sich bitte an ihren Lieferanten. Dieses Produkt darf nicht mit anderem Gewerbeabfall entsorgt werden.

Les utilisateurs domestiques doivent contacter le revendeur ou les autorités locales pour connaître les modalités de recyclage. Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur. Ce produit ne doit pas être mélangé aux déchets commerciaux.