

Wichtige Sicherheitstipps

1. Kinder ab 8 Jahren und Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder mangelnder Erfahrung und Wissen dürfen dieses Gerät verwenden, sofern sie beaufsichtigt oder angewiesen werden, das Gerät sicher zu verwenden und seine Gefahren zu verstehen. Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen. Kinder dürfen die Reinigung und Benutzerwartung nicht ohne Aufsicht durchführen.
2. Für dieses Produkt können nur die speziellen Bürstenköpfe von Oclean verwendet werden. Wir übernehmen keine Verantwortung für Folgen, die durch nicht zertifizierte Bürstenköpfe von Drittanbietern entstehen.
3. Dieses Produkt ist nur ein persönliches Reinigungsmittel und wird nicht für den medizinischen Gebrauch empfohlen.
4. Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt. Stellen Sie es nicht an einem Ort auf, der direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Es wird empfohlen, es an einem trockenen und belüfteten Ort bei Raumtemperatur aufzustellen.
5. Bitte halten Sie das Telefon vor dem Laden trocken, wischen Sie es mit einem weichen Tuch trocken und reinigen Sie die Ladeschnittstelle regelmäßig mit einem trockenen Tuch, um Fleckenbildung zu vermeiden.
6. Das Gerät darf nur mit der Schutzkleinspannung betrieben werden, die der Markierung auf dem Gerät entspricht.
7. Setzen Sie das Gerät oder den Akku keinen übermäßigen Temperaturen aus. Der normale Temperaturbereich zum Laden des Akkus liegt zwischen 0 und 45 Grad.
8. Bitte beachten Sie, dass die Anschlüsse von batteriebetriebenen Geräten oder Batterien nicht mit Metallgegenständen in Berührung kommen dürfen, um die Gefahr eines Kurzschlusses zu vermeiden.