

Ersatzteil Wassertank CleanTenso Power

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor Gebrauch des Gerätes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese zur weiteren Nutzung oder für nachfolgende Eigentümer auf.

Verwenden Sie das Gerät nur mit von Leifheit zugelassenem Zubehör und Ersatzteilen. Jede darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Beschädigungen oder Verletzungen führen.

Die Oberflächen des Gerätes können während des Gebrauchs heiß werden! Verbrühungsgefahr durch austretenden Dampf!

Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen!

Das Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, Polystyrol, usw.) ist eine potenzielle Gefahrenquelle und darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Das Gerät nach dem Auspacken auf seine Unversehrtheit prüfen. Im Zweifelsfall das Gerät nicht benutzen, sondern den Kundendienst kontaktieren.

Benutzen Sie das Gerät nur, wenn es vollständig zusammengebaut und funktionsfähig ist!

Betreiben Sie den Dampfreiniger nur mit der Spannung, die auf dem Typenschild an der Rückseite des Gerätes angegeben ist.

Möglichst keine Adapter, Mehrfachsteckdosen und/oder Verlängerungskabel verwenden. Falls dies doch notwendig sein sollte, ausschließlich solche verwenden, die den Sicherheitsvorschriften entsprechen und auf keinen Fall die am Adapter angegebene Höchstleistung überschreiten.

Verlegen Sie das Stromkabel so, dass es nicht zur Stolpergefahr wird, oder gequetscht bzw. geknickt wird.

Prüfen Sie vor jedem Gebrauch das Bodenreinigungstuch auf Verschleiß. Es darf nicht verwendet werden, wenn es sichtbar verschlissen ist! Ihr Bodenbelag könnte beschädigt werden!

Das Gerät nicht unbeaufsichtigt stehen lassen, während es mit dem Stromnetz verbunden ist.

Unsachgemäßer Gebrauch bzw. unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer herbeiführen und den Garantieanspruch aufheben. Bei notwendigen Reparaturen bitte den Leifheit Kundendienst zu Rate ziehen.

Bedienen Sie den Stecker oder den Dampfreiniger nicht mit nassen Händen.

Hände oder Füße dürfen während des Betriebs nicht unter den Dampfreiniger geraten, da er sehr heiß wird und Verbrennungen verursachen kann.

Oberflächen können durch den Dampf sehr heiß werden und bei Berührung Verbrennungen verursachen.

Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von ätzenden oder explosiven Substanzen, um Explosionen und Kurzschlüsse zu verhindern.

Verwenden Sie den Dampfreiniger nicht auf Leder, gewachsen Möbeln oder Böden, synthetischen Stoffen, Samt oder auf dampfempfindlichen Materialien.

Halten Sie Haare, lockere Kleidung, Finger und alle Körperteile von den Öffnungen fern.

Richten Sie die Flüssigkeit oder den Dampfstrahl niemals auf elektrische Steckdosen oder Einrichtungen die elektrische Bauteile enthalten, wie z.B. Backofeninnenräume, Innenraum von Öfen etc..

Drehen Sie das Gerät während der Benutzung niemals auf den Kopf oder auf die Seite.

Elektrische Bauteile (Ein-/Ausschalter etc.) nicht mit Wasser in Berührung bringen. Sollte das Gerät versehentlich ins Wasser gefallen sein, muss sofort der Netzstecker gezogen werden. Fassen Sie nie ins Wasser, um das Gerät herauszunehmen. Es besteht Stromschlaggefahr!

Die Netzleitung darf nicht mit scharfen Kanten und keinesfalls mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.



SKU:	89229
EAN:	4006501892294
Hersteller:	Leifheit AG
Adresse:	Leifheitstraße 1, D-56377 Nassau
E-Mail:	info@leifheit.com

Sicherheitshinweise

Vermeiden Sie am Kabel zu ziehen oder das Gerät am Kabel zu tragen. Wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen möchten, ziehen Sie nie am Stromkabel, sondern immer an dem Stecker. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt sind. Kontaktieren Sie in diesem Fall den Kundendienst.

Wickeln Sie das Kabel ausschließlich um die beiden vorgesehenen Kabelhalter auf, um eine Beschädigung des Kabels zu vermeiden.

Bedienen Sie den Dampfreiniger nur auf ebenen, horizontalen Flächen (nicht an Wänden, Arbeitsflächen oder Fenstern). Arbeiten Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Treppen reinigen. Stellen Sie das Gerät nicht auf Treppen oder Möbel, da dies zu Verletzungen oder Schäden führen kann.

Betreiben Sie den Dampfreiniger nicht ohne Wasser im Wasserbehälter.

Tragen Sie das Gerät nicht am Griff des Wassertanks.

Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Gerätes.

Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn es heruntergefallen ist, wenn offensichtliche Beschädigungen sichtbar sind oder wenn es undicht ist. Rufen Sie im Zweifelsfall die Leifheit Service-Hotline an.

Verwenden Sie den Dampfreiniger nicht in einem geschlossenen Raum mit Dämpfen, Lösungsmittelhaltigen Farben, Verdünnung, entzündlichem Staub oder anderen explosiven oder giftigen Dämpfen.

Lassen Sie den Dampfreiniger ausreichend lange abkühlen, bevor Sie das Mikrofasertuch entfernen.

Schalten Sie den Dampfreiniger aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Halten Sie das Gerät von brennbaren Materialien wie z.B. Gardinen, Vorhängen etc. fern.

Reinigen Sie nicht über Bodensteckdosen.

Benutzen Sie das Gerät nicht zum Beheizen von Räumen.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt an der Steckdose. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose: - bei Nichtbenutzung bzw. wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden - vor Reinigungs- oder Servicearbeiten - bei einem Gewitter.

Halten Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt.

Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es zur Aufbewahrung wegstellen.

Achten Sie auf die Standsicherheit des Gerätes

Lagern oder verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Setzen Sie das Gerät nicht Temperaturen unter dem Gefrierpunkt aus.

Dieses Gerät muss geerdet sein. Bei Fehlfunktion oder Ausfall lässt die Erdung den Strom leicht abfließen und verringert damit das Risiko eines Stromschlags.

Dieses Gerät ist mit einem Schutzkontakt und Schutzkontaktstecker [11] ausgestattet. Der Stecker muss in eine entsprechende Steckdose gesteckt werden, die korrekt installiert und geerdet ist und den örtlichen Bestimmungen entspricht.

ACHTUNG! Ein falscher Anschluss des Schutzkontaktes kann zu einem Stromschlag führen. Lassen Sie von einem Elektriker oder Fachmann überprüfen, ob der Anschluss korrekt geerdet ist, wenn Sie Zweifel haben.

Verändern Sie nicht den Gerätestecker. Sollte er nicht in die Steckdose passen, lassen Sie vom Elektrofachbetrieb eine entsprechende Steckdose anbringen. Das Gerät ist für eine Betriebsspannung von 230 Volt ausgelegt und hat einen Schutzkontaktstecker.

Verwenden Sie den Dampfreiniger niemals ohne das Mikrofaser-Bodentuch.

Geben Sie keinen Entkalker, aromatisierende oder alkoholische Produkte, Reinigungslösungen, Duftstoffe, Öle oder andere Chemikalien in den Wassertank.

Durch das Verdampfen von Chemikalien in den Flüssigkeiten können schwere gesundheitliche Schäden entstehen. Um das Entstehen von Ablagerungen zu vermeiden, empfehlen wir eine generelle Verwendung von destilliertem Wasser (im Handel erhältlich).

Entnehmen Sie den Wassertank niemals wenn der Dampfreiniger in Betrieb ist

Betreiben Sie den Dampfreiniger nur mit gefülltem Frischwassertank.

Sobald aus dem Gerät unerwartet, und an nicht zum sachgemäßen Betrieb vorgesehenen Stellen, Wasser austritt, sofort den Netzstecker [11] abziehen und nicht mehr berühren. Es besteht Stromschlaggefahr! Bitte

SKU:	89229
EAN:	4006501892294
Hersteller:	Leifheit AG
Adresse:	Leifheitstraße 1, D-56377 Nassau
E-Mail:	info@leifheit.com

Sicherheitshinweise

wählen Sie die Leifheit Service-Hotline!

Immer zuerst den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, bevor Tätigkeiten zur Reinigung oder Instandhaltung vorgenommen werden.

SKU:	89229
EAN:	4006501892294
Hersteller:	Leifheit AG
Adresse:	Leifheitstraße 1, D-56377 Nassau
E-Mail:	info@leifheit.com